

## HUSKELISTE VED INNKLAPP OG ANNEN STYGGEDOM

AV : Lars Sletten, medl. fag/ sikkerhetskomiteen PG

Det nærmer seg nå termikk sesongen med stormskritt.

Termikk er gøy, og puffer oss høyt tilværs. Noen ganger kan forholdene bli vel friske, og innklapp kan oppstå.

Her følger en prosedyre som fungerer bra på de fleste glidere :

VED INNKLAPP -

- 1 - FØR BEGGE BREMSER TIL BESTE GLIDETALL
- 2 - STYR ROLIG MOT KLAPPEN. ( IKKE NØDVENDIG Å KOMPENSERE HELT )
- 3 - LA SKJERMEN "RASE" FRA SEG ( TA DET MED RO )
- 4 - NÅR SKJERMEN HAR STABILISERT SEG MAKSIMALT SELV, ÅPNER VI MED Å DRA 70-80 % BREMS PÅ DEN INNKLAPTE SIDEN.

Det er viktig å holde bremsen nede istedenfor "pumping" når vi åpner.

HUSK! ER DU I TVIL OM HØYDEN ER FOR LAV, :  
KAST RESERVESKJERMEN !!!

VED SPINN -

Hvis vi er for harde på bremsene i termikken, kan det hende skjermen havner i spinn.

Denne prosedyren redder deg ut av situasjonen :

- 1 - FØR BEGGE BREMSENE HELT OPP ( 0 % BREMS )

Stabiliserer ikke skjermen etter 2 tørn, gjør følgende :

- 2 - STYR MOT SPINNET. 50-60 % BREMS PÅ YTTERVINGEN

Stabiliserer ikke skjermen etter 2 tørn, gjør følgende ( HVIS DU HAR NOK HØYDE ) :

- 3 - DRA SKJERMEN I FULLKOLLAPS, OG ÅPNE ETTER FØLGENDE PROSEDYRE:

Slipp rolig opp til ca. 60 % brems. Hvis skjermen åpner raskere på en side, holder du igjen her, og slipper mer opp på den andre siden.

Målet er at skjermen skal åpne rolig og symmetrisk.

Pendelen som oppstår, kompenseres du på vanlig måte.

- NB ! DET ER KUN HVIS VI HAR NOK HØYDE, AT VI BENYTTET FULLKOLLAPS.  
ER MAN I TVIL, ER DET INGEN TVIL - :

KAST RESERVESKJERMEN !!!!